



**Weltklasse Innen-Messung
seit mehr als 40 Jahren**



MICROTEST® 3-Punkt Innen-Micrometer

- riesige Messbereiche von \varnothing 30 bis 400 mm
in nur 6 Instrumenten, max. \varnothing 1150 mm
- höchste Präzision : Linearität $\pm 2 \mu\text{m}/\pm 3 \mu\text{m}$, Wiederholbarkeit $\pm 1,5 \mu\text{m}$
- Anzeige: Direkte $1 \mu\text{m}$ Vollablesung, parallaxfrei / 1 Umdrehung=1 mm
übersichtliche Anzeige von 1 mm, 0.01 (100 Teilungen/U), 0.001 (Nonius)
keine Ablesefehler-Möglichkeit
- automatische Selbstzentrierung für einfache und sichere Handhabung
- "Sackloch"-Messung bis zum Grund, auch für tiefe Bohrungen
- verlängerbar über mehrere Meter ohne Genauigkeits-Verlust
- Thermo-geschützte und -kompensierte Konstruktion
- automatische, lineare Abnutzungs-Korrektur durch einfaches Justieren
- Kostenreduktion durch ein Mehrfaches an Messweg
- Einsparungen an Kalibrations- und Zertifizierungskosten
- hochgenaue, dauerhafte Leistung, geringe Kosten
- made in Switzerland

MICROTEST® SLOTMASTER

**Das ultimative Mess-System für Nuten und Einstiche
Für achsiale Abstandsmessung innen und aussen**



- einfache, schnelle und genaue Messung
- Genauigkeit $\pm 0.02 \text{ mm}$
- Ablesung 0.01 mm über Messuhr
- Stossgesichert
- Spritzwasser geschützt
- Messbereich $0/1,2-30 \text{ mm} / 30-60 \text{ mm}$
- wechselbare Messeinsätze zur Erweiterung
bis 120-150 mm
- Spezial-Messeinsätze auf Anfrage

